

IMPREGNÁLÓ FOLYADÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A legfontosabb: **a kezelendő felület mindig legyen tökéletesen tiszta és száraz.**

- Ha fugázás előtt impregnálunk, akkor az impregnálás után legalább 2 nappal célszerű a fugázást elkezdni, hogy a fugarések megfelelően kiszáradjanak.
- Fugázáskor egyszerre csak kis felületet kezeljünk egyszerre (max 8-10 lapnyit, és a fugafátylat azonnal el kell távolítani).
- Az impregnáló folyadékat egyenletesen kell a felületre felvinni, célszerű 10-15 cm széles festőhengert használni.
- Mielőtt elkezdenénk a munkát, egy lapon teszteljük, hogyan viselkedik az anyag.
- Az impregnálást addig kell folytatni, amíg a cementlap a folyadékat beszívja. Amit már nem szív be, azt hagyjuk rajta a felületen 30 percig, majd töröljük le.
- Az impregnálás akkor tekinthető befejezettnek, ha a felületre kerülő víz egyáltalán nem szívódik fel, hanem feltmentesen elpárolog.
- A vaxolást az impregnátum száradása után, általában 1 óra elteltével kezdhethetjük meg.
- Hűvösben tárolandó!
- Viseljünk védőfelszerelést. Belélegzés és bőrrel való érintkezés irritációt okozhat.
- A felületkezelést felület igénybevételétől függően 5-8 évente javasolt megisméteni.