

## VAX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**A legfontosabb, hogy a kezelendő felület legyen tökéletesen tiszta és száraz.**

- A flakont használat előtt jól fel kell rázni, egy edénybe kell tölteni és még egyszer jól átkeverni.
- A viaszt egy szivaccsal kell a felületre felvinni, még a száradás, dermedés előtt be kell dörzsölni és ezután felpolírozni.
- Fontos: a polírozást a felvitel után 5-10 perccel, azaz a viasz enyhén nedves állapotában kell végezni, ezért csak kicsi, maximum 6-10 lapnyi felületen dolgozzunk egyszerre.
- A szoba hőmérséklete kb. 20 °C legyen.
- Mielőtt elkezdenénk a munkát, egy lapon teszteljük, hogyan viselkedik az anyag.
- A polírozást csak tiszta fehér textillel, nagyobb felületeknél polírozógéppel kell végezni. A végső polírozott állapotban a felületnek enyhén selyemfényűnek kell lennie, már nem látszanak csíkok és foltok.
- Abban az esetben, ha a viaszolás vagy a fény nem kielégítő, 24 óra múlva a munkamenet megismételhető.
- A burkolatot (fűtött helyiség esetében) 24 óra után lehet birtokba venni.
- 1 liter 10-12 m<sup>2</sup> felület kezelésére elegendő.
- Hűvösben tárolandó!
- Viseljünk védőfelszerelést. Belélegzés és bőrrel való érintkezés irritációt okozhat.